Prezados Clientes,

Agradecemos por ter comprado a nossa chave dinamométrica digital. Este manual poderá giudá-los a utilizar as várias funcionalidades da sua nova chave dinamométrica digital. Antes de a utilizar, queira ler integralmente este manual, e mantenha-o num lugar acessível para consultas posteriores.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Cabecas intercambiáveis
- Leitura diaital do valor do binário
- Precisão +/- 2%

1,52

1/4″ 3/8′′ 1/2"

9 x 12

306, 1

15,3 🕁

13,3 -> 265,5

1,11 → 22,12

e ↑

9 x 12

1 ↑ 69

9611 ← 09

99,5

7

135

₹8′9

ķ

kg.cm mini. max.

in.lb min. max.

Ē

: ± 2%

Precisão das chaves

 \triangleleft

Classe

CARACTERISTICAS ISO 6789 Tipo

2,4

474 594

1/2"

88 **\(\bullet** 1770

12,5 → 250,7 7,4 🕁 147,5

340

E.316-200D E.316-340D

17 **1**

14 x 18 14 x 18


- Precisão de ângulo +/- 2° / 90°
- Operação em sentido horário e anti-horário
- Seleccão dos modos Pico e Seguimento
- Buzina e indicador LED para os 9 binários alvo pré-ajustados
- Unidades de medida (N.m, ft.lb, in.lb, kg.cm) selecionáveis
- Memória de 50 ou 250 dados para revisão e controlo dos binários
- Modo repouso automático após 2 minutos sem actividade
- Tanto pilhas AA como baterias recarrgáveis são compatíveis.

NOME E FUNÇÃO DOS COMPONENTES (A)

1. Display LCD	9. Índice de valor máx.
2. Buzina	10. Unidades (N.m, ft.lb, in.lb, kg.cm)
3. Porta de comunicação	11. P (Modo Pico) / T (Modo Seguidor)

- Índice de valor máx. . Unidades (N.m. ft.lb. in.lb. ka.cm)
- 3. Porta de comunicação 4. Botões
- 12. Botão Apagar 5. Compartimento da bateria 13. Valor máx. seleccionado
- 6. Tampa da bateria 14. Botão Unidade / Aiuste 7. Indicador LED 15. Botão Para cima / Para baixo
- 8. Valor do binário





ESPECIFICACÕES

	E.316-30D - E.316-135D E.316-200D - E.316-340D
Precisão*1	±2%
Precisão de ângulo *2	±2°/90°
Tamanho da memória de dasos	250
Conectividade PC*3	Sim / USB
N° de pré-ajustes.	9 ajustes
LEDs luminosos	12 LEDs / 2 vermelhos + 10 verdes
Modo de funcionamento	Pico / Seguimento
Selecção da unidade	N.m, ft.lb, in.lb, kg.cm
Tipo de cabeça	Cabeça redonda encaixe de roquete
Botões	2
Bateria	AA x 2
Vida da bateria *4 (Funcionamento contínuo)	60 hrs.
Vida da bateria *4 (modo repouso)	1 Year
Temperatura de funcionamento	-10°C → 60°C
Temperatura de armazenamento	-20°C → 70°C
Humidade	até 90% sem condensação
Teste de queda	1 m
Teste de vibração *5	10 G
Duração de vida *6	10000 ciclos
Teste ambiental *7	Passou
Teste de compatibilidade electromagnética *8	Passou

- *1: A precisão das leituras é garantida de 20% a 100% da faixa máxima. +/-1 aumento. A precisão do binário é um valor típico. A linha de calibração é a linha média do ponto preto do punho em borracha. Para manter a precisão, efectuar uma calibração a intervalos fixos (1 ano). A precisão baseia-se igualmente num grau zero de desvio em relação ao comando perpendicular.
- *2: A precisão de ângulo é garantida a $\pm 2^\circ$ ao rodar a chave a 90° à velocidade de 30°/seg. O ângulo máximo medido é 600°.
- *3: Utilizar o cabo USB especialemente previsto (acessório) para o upload de dados registados ao PC
- *4: Utilizar 2 baterias AA (Condições de teste: Bateria Toshiba R6UG carbono-zinco)
- *5 Teste horizontal e vertical
- *6: Um ciclo significa rodar a chave dinamométrica de 0 N.m ao valor máximo da faixa e voltar a 0 N.m
- *7: Teste ambiental:

e.Impacte (choque) a.Calor seco b.Frio f.Vibração c.Tempo húmido g.Queda

d.Mudanca de temperatura

*8: Teste de compatibilidade electromagnética: a.Imunidade a descargas electrostáticas (ESD)

b.Susceptibilidades às irradiações

c.Emissão de irradiações

COMUNICAÇÃO

1. A função Comunicação só é disponibilizada em certos modelos. Verifique o modelo e as suas especificações antes de utilizar a função de comunicação. 2.Não inserir o conector de comunicação numa chave que não tenha a função comunicação.

LIGAÇÃO DO CABO DE COMUNICAÇÃO

• Ligar o cabo auxiliar entre a porta USB COM do PC e a chave dinamométrica



UPLOAD DOS DADOS REGISTADOS

Certifique-se de que a ligação entre o PC e a chave está correcta. Premir \bigcirc e \bigwedge simultaneamente para efectuar o reset da chave. Mudar o modo de funcionamento da chave para "Sendi" (enviar) (Referir-se à secção "Revisão dos Valores registados em modo Pico") Usar o PC para lançar o programa de Upload

No programa de upload, seleccionar o nº da porta COM apropriada. Seleccionar então o caminho do ficheiro para salvar os dados a telecarregar Finalmente, premir o botão "upload" para transmitir os registos de binários ao PC. Os dados registados aparecem então na coluna e são gravados no ficheiro .csv. Utilizar Microsoft Excel para visualizar o ficheiro .csv

CUIDADO: Consultar o guia de ulilização do programa de upload para o detalhe das operações.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

ATENCÃO:

Uma calibração periódica, uma vez por ano, é necessária para assegurar a precisão do aparelho. Contacte o seu revendedor local para as calibrações. CUIDADO!

1.Um binário excessivo (110% do binário máx.) pode provocar a avaria

ou a perda da precisão

2.Não sacuda violentamente nem deixe cair a chave.

3.Não utilize a chave como um martelo.

4.Não deixe esta chave em auglauer sítio exposto ao calor excessivo, à humidade ou directamente ao sol.

5.Não utilize este aparelho na água (não é à prova d'água).

6.Se a chave se molhar, enxugue-a com um panos seco o mais depressa possível . O sal da água do mar pode ser especialmente prejudicial. 7.Não utilize solventes orgânicos, tais como álcool ou thinner para limpar a chave.

8.Mantenha a chave afastada de maanetes. 9.Não exponha a chave à poeira ou areia, isto pode causar sérias deteriorações.

10.Não aplique uma força excessiva ao painel LCD 11. Aplique a torção lentamente, segurando a chave pelo centro do punho.

Não aplique cargas na extremidade do punho.

MANUTENÇÃO DA BATERIA

- 1. Quando a chave não for usada durante um período prolongado, retirar a bateria. 2. Ter sempre à mão uma bateria de reserva auando tiver que fazer uma longa viagem ou trabalhar numa área muito fria
- 3. Não misture diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas e usadas.4.A 4. A humidade, o óleo e a água podem impedir que o terminal da bateria estabeleça o contacto eléctrico. Para evitar este problema, enxugue ambos os terminais antes de carregar a bateria.
- 5. Elimine as baterias nos locais de recolha especialemnte previstos para o efeito. Nunca jogue as baterias no fogo.



BELGIQUE FACOM Belgie B.V.B.A.

Egide Walschaertsstraat 14-16 2800 MECHELEN BELGIQUE © : +32 (0) 15 47 39 35 Fax : +32 (0) 15 47 39 71

FACOM NORDEN DANMARK FINLAND Nordre Strandvej 119B 3150 HELLEBÆK ISLAND NORGE

DEUTSCHLAND FACOM Stanley Deutschland GmbH Otto-Hahn-Straße 9 42369 Wuppertal DEUTSCHLAND

: +49 202 69 819-329 : +49 202 69 819-350

SUISSE © : 41 44 802 8093 Fax : 41 44 802 8091 ČESKÁ REP. UNITED FACOM-UK
KINGDOM EURE SHEFFIELD BUSINESS PARK
Europa link
SHEFFIELD S9 1 XH

NETHERLANDS FACOM Gereedschappen BV

SINGAPORE FACOM TOOLS FAR EAST N° 25 Senoko South Road

SUISSE FACOM WERKZEUGE GMBH
ÖSTERREICH
GYARORSZAG

Ringstrasse 14

ROD DÜBENDORF

2624 ES DELFT P.O. BOX 1007 . 2600 BA Delft

© : 0800 236 236 2 Fox : 0800 237 60 20

N° 25 Senoko South Road
Woodlands East Industrial Estate
Singapore 758081
SINGAPORE

(): (65) 6752 2001
Fax: : (65) 6752 2697

ENGLAND © : (44) 114 244 8883 Fax : (44) 114 273 9038

Ul.Modlińska 190 03-119 Warszawa POLSKA © : [48 22] 510 3627 Fax : [48 22] 510-3656

POLSKA FACOM Tools Polska Sp. zo.o.

FACOM Herromientos S.L.
Poligono industrial de Vallecos
C/Luis 1°, s/n-Nave 95 - 2°Pl.
28031 Madrid
ESPANA
Ø :+34 91 778 21 13
Fax :+34 91 380 65 33 ESPAÑA PORTUGAL

Via Volta 3 21020 Monvalle (VA)

: (0332) 790 381

FRANCE & INTERNATIONA
FACOM S.A.S.
68, rue Gustove Eiffel B.P.99
F.91423 Morangis cedex
FRANCE
© : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
http://www.facom.com

En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14







Manual de instruções

E.316-30D E.316-135D 845011 845020 E.316-200D E.316-340D 845038 845046

NUpt-E.316/0410



ANTES DE UTILIZAR A CHAVE

INSTALAÇÃO DA BATERIA (B)

- Remover a tampa da bateria.
- Inserir duas baterias AA fazendo corresponder as polaridades -/+ das baterias e do compartimento
- Instalar a tampa da bateria e girá-la, apertando bem, conforme as ilustrações ahaixo

LIGAÇÃO E RESET DA CHAVE

- \bullet Premir ${\color{red} \overline{\textbf{C}}}$ para ligar a chave dinamométrica digital
- Premir sempre © para efectuar o reset da chave dinamométrica digital antes de a utilizar.



N.m M 1 T Se uma força externa for aplicada à chave dinamométrica durante a ligação/reset ou auando a mesma estiver activada, um desvio inicial do hinário será memorizado

ACTIVAÇÃO DURANTE O MODO REPOUSO

Após 2 minutos sem ser utilizada, a chave passará automaticamente ao modo repouso, para poupar energia.

Premir (C) para activar a chave em modo repouso

CUIDADO: Durante o período de comunicação (a indicação Send aparece), a função repouso é desactivada.

RESET DA CHAVE


Pré-ajuste: M9

- Para reiniciar a chave, retirar a tampa das pilhas, após colocar apretando-a. A chave põe-se novamente em funcionamento.
- Não se esquecer então de carregar no (C).

PROTECÇÃO CONTRA VOLTAGEM FRACA DA BATERIA

Se a voltagem serial da bateria for inferior a 2.3 volts, a chave apresentará o símbolo da bateria e se desligará após um certo tempo





PASSO 2: SELECÇÃO DA UNIDADE

Ajustar Modo Pico/Seguidor

-005

Apagar registo

2500 N.m

1. Saltar este procedimento e

continuar no próximo passo.

Nota:


Premir U/S

Premir U/S

Premir U/S


*Nota 1

*Nota1



Aproximação o binário máx. ajustado


PASSO 3: AJUSTAR O VALOR



menor binário para as séries E.306.30D é de 0.5 N.m. 3. O LED verde ficará aceso para 80%, 85%,90%, 95% e 97,5% do binário máximo ajustado.

4. O LED vermelho acenderá a 99,5% do binário máximo ajustado.

FUNCIONAMENTO EM MODO PICO



Nota:

1. Se FO aparecer, isto significa que foi aplicado à chave um

1. Nota:

1. Se FO aparecer, isto significa que foi aplicado à chave um

1. Nota: 2. Se Fall aparecer, isto significa que a memória da chave está cheia e o próximo valor não poderá ser registado. Consulte a secção "Revisão

hinário máximo ajustado 4. O LED vermelho acenderá a 99,5% do binário máximo ajustado.

REVISÃO DOS VALORES REGISTADOS EM MODO PICO

U/S (Desistir)

Suprimido

Premir U/S

N.m M/P

Modo Pico / Seguidor

então para o próximo passo.

U/S (Sair)

Nota:

1. A revisão dos valores registados em modo "Pico" também pode ser

2. Se estiver a funcionar em modo "Pico", o display indicará rode vá

5. O modo Comunicação permite enviar os dados gravados a um PC.


6. O modo Comunicação serve também para a calibração da chave

dinamométrica. Contacte o seu fornecedor local para mais informações.

efectuada durante o funcionamento em modo "Seguidor".


3. Se o registo estiver vazio, aparecerá none.

4. Esta função não está disponível em todos os modelos.



(Apagar)

BLOQUEIO DE TECLAS



Atingidos 80% do grau pretendido

Atingir grau pretendido Libertar força 25.0 Alteração automática Binário actual


Aplicar força e rodar ((...((... 🔘 ...))...))

*Nota 6

Nota:

- . Ao entrar no modo de ângulo, a unidade será em graus.
- 2. Quando o ângulo está no modo de inicialização automática, mantenha a chave estável sem perturbações.
- 3. Após um curto período de tempo, a função de ângulo irá entrar no
- modo de inicialização e irá aparecer 4. Ao libertar a forca com a chave no modo de ângulo, o visor irá
- apresentar o binário correspondente a piscar. 5. Quando forem atingidos 80% do argu pretendido, o LED verde irá
- começar a piscar e o som do alarme irá soar intermitentemente 6. Quando forem atingidos 99,5% do grau pretendido, o alarme irá mu-
- dar para um som contínuo e o LED verde irá parar de piscar e permanece aceso. O LED vermelho também irá acender.

SELECÇÃO DA UNIDADE DE BINÁRIO NO MODO DE ÂNGULO



Nota:

- 1. A definição de unidade também pode ser introduzida a partir do modo de binário.
- 2. Ignore o procedimento e avance para o passo seguinte.
- 3. A selecção da unidade abrange todas as opções.

